

クロームブック 接続確認の方法

1. クロームブックを開きます。

⇒画面にログイン画面が表示されます。

- ・画面に何も表示されないときは、左側面の電源ボタンを押してください。
- ・左側面の電源ボタンを押して反応しないときは、タイプCケーブルで充電されているか確認してください。

2. ログインをします。

⇒画面にログイン要求画面が表示されます。


パスワードを入力してください。



3. ホーム画面からインターネットに接続します。



4. Googleの画面に入れば完了です。




クロームブック Wi-Fiの接続方法

1. 画面右下のパネルをタッチします。



2. Wi-Fiをタップします。



3. 表示されているネットワークの中から家庭で使用するSSIDとパスワードを入力し、接続します。

